

ROGER™ TOUCHSCREEN MIC



Son interface rend l'utilisation du Roger Touchscreen Mic simple et intuitive et permet à l'orateur et à son auditoire de savoir à tout moment si le microphone fonctionne.

La voix de l'orateur est entendue directement dans les oreilles, ce qui rend l'écoute très confortable, en particulier dans un environnement bruyant.



FONCTIONS

- ✓ Utilisation :
 - Écran tactile
 - Icônes intuitives pour un accès rapide aux fonctions de Roger
 - Technologie de défilement facile pour parcourir le menu
 - Témoins lumineux
 - Boutons Marche/Arrêt et Sourdine facilement repérables
- ✓ Réseau MultiTalker :
 - Microphones pour l'orateur
 - Microphones à main pour l'auditoire
 - Hub multimédia Roger
- ✓ 3 microphones :
 - Modes automatiques (automatique, petit groupe, interview, cordon)
 - Trois microphones intelligents intégrés pour les activités en petit groupe

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- ✓ Dimensions (L x l x H) : 104 x 55 x 16 mm
- ✓ Poids : 94 g
- ✓ Couleur : Champagne/Noir

COMPATIBILITÉ AVEC LES APPAREILS ROGER

- ✓ Récepteurs Roger compatibles : Tous les récepteurs Roger
- ✓ Nombre de récepteurs Roger en utilisation dans un réseau Roger : Illimité
- ✓ Microphones Roger compatibles : Roger Touchscreen Mic, microphone à main Roger, Roger inspiro, Roger DynaMic
- ✓ Nombre de microphones Roger en utilisation dans un réseau Roger : Jusqu'à 35
- ✓ Hub Roger compatible : Hub multimédia Roger Roger inspiro AudioHub
- ✓ Nombre de hub Roger en utilisation dans un réseau Roger : 1 hub multimédia Roger
- ✓ Roger SoundField compatible : Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 7000
- ✓ Nombre de Roger SoundField en utilisation dans un réseau Roger : 1 Roger DigiMaster 5000 ou 2 Roger DigiMaster 7000
- ✓ Roger WallPilot compatible : Roger WallPilot

INTERFACE UTILISATEUR

- ✓ Écran tactile : Écran tactile couleur 6,1 cm
- ✓ Interface utilisateur pour activer/désactiver les fonctions
- ✓ Option de port : Cordon porté autour du cou
- ✓ Cordon : clip pour attacher ou détacher l'appareil du cordon, clip pour régler la longueur du cordon et placer l'appareil à 20 cm de la bouche de l'orateur, dispositif d'ouverture de sécurité

ACCESSOIRES

- ✓ Support de chargement (L x l x H) : 188 x 75 x 28 mm, design à 4 fentes pour charger jusqu'à 4 appareils simultanément
- ✓ Etui de transport
- ✓ Microphone de tête
- ✓ Clip ceinture